


白板軟體 (YIOUboard)




點兩下打開桌面




快捷方式進入軟體，或者選中圖示右擊出現功能表列選擇打開進入軟體；

軟體功能

進入軟體介面後出現下圖介面，如圖



畫筆



根據自己需要調整寬度和顏色。
波浪筆：點擊波浪線筆圖示
可畫出波浪線，



橡皮擦按鍵，出現橡皮擦
核取方塊，有點擦除
物件擦除、區域擦除
清頁**4**種模式


遊白板漫




在漫遊預覽視窗中，
可拖動白板頁面方框
在預覽視窗範圍內移動
移動白板頁面到合適
區域，亦可直接拖動
整個白板頁面進行漫遊

更多

拓展功能表按鍵，可以看到拓展框選項



螢幕錄影：點擊“螢幕錄影”出現存儲介面，選擇存儲路徑



選擇好存儲路徑後，點擊保存按鈕，白板介面左下角紅色框區域出現錄影圖示顯示正在錄影

← 返回

二維圖形



形狀選項

三維圖形




屬性



圖形顏色

可以點擊以上任意顏色
進行白板軟體的背景切換

點擊“文字插入”按鈕
，在螢幕上書寫文字
都可變成版書字體



黑板背景是黑色
須選其他顏色
字體才會出現







選擇“軟體設置

更改文字插入字體及位置



選擇樣式中的字體、顏色、位置設置，即可更改文字插入識別後的字體、顏色及位置。

新增板中板




點擊白板右下角“新建”按鈕即可添加新的白板頁面

如需更改畫布，點擊“對比”按鈕可出現頁面預覽，把需要對比的畫布拖動至方框中

最小化



按鈕，白板軟體將最小化並保留浮動功能欄，在桌面可看到圖示，如圖



鏡像軟體(Odin link)




功能簡介

- > 視頻直播：讓大屏一體機同步顯示平板攝像頭拍攝到的內容，方便展示一些小的一體機以外的內容。
- > 拍照上傳：平板拍照的圖片可以快速上傳到大屏一體機中顯示，方便用來做方案對比類型的操作。
- > 批註：在平板與一體機同頻過程，主講人在平板上可以直接操作一體機內容，並可隨時在桌面上開啟批註畫筆功能，畫線、寫字等。
- > 實用小工具：聚光燈、放大鏡、計時器、等在展示PPT或者其他場景下可以使用。
- > 音量調節可以調整一體機音量大小。
- > 螢幕截圖，截取一體機螢幕內容。
- > 螢幕錄製：可以把會議要點錄製為視頻，方便以後查閱。
- > 平板資源使用：在平板資源中，軟體自動說明使用者區分圖片、音訊、視頻、文檔，使用。
- > 可以直接點擊某個資源，如點擊PPT，則PPT會傳送至一體機，並用一體機安裝的office。
- > 軟體打開此PPT，若點擊音訊、視頻，則音視頻直接在一體機上播放。

步驟一

點選桌面上的畫面進入



點選 進入

蘋果手機須先至**APP**下載 (odinlink)軟體


開啟手機**wifi**-找出**eb**開頭連結
安卓須先至官網下載**APK**軟體

odin.com.tw


開啟手機**wifi**-找出**eb**開頭連結

步驟二

- > 先至APP或官網下載 odinlink
- > 打開手機 wifi找出EBO連入
- > 掃QR碼連結進入



步驟三
連入後手機看到黑板畫面




此畫面是安卓系統畫面

步驟四 小視窗點入

IOS畫面 沒有小視窗
請點選投屏進入

步驟五

回到手機主畫面點歐帝進入



步驟六

投影功能 看到手機操控面板畫面
點選面板中的選項

正在使用投影功能...





錄製



畫板



聚光

放大






放大

畫筆



畫筆





結束 點設置出現
中斷連接畫面-退出

IOS(蘋果手機操作方式)



安卓手機操作介紹

